

Настройка Dynamic IPoE на модемах

Asus 520gu, RT N32, RT-N16, WL-500gP V2, RT-G32 и RT-N13U

Контактная информация ASUS: www.asus.com/ru

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>

Прописываем в поле Имя пользователя, пароль – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.



Слева выбираете **Дополнительные настройки** => **WAN** => сверху в появившемся окне выбираем **Интернет-соединения**
Тип соединения: из списка выберите **Dynamic IP (DHCP)**

Нажимаем кнопку **Применить**