

## Настройка Dynamic IPoE на модемах

### Asus 520gu, RT N32, RT-N16, WL-500gP V2, RT-G32 и RT-N13U

**Контактная информация ASUS:** [www.asus.com/ru](http://www.asus.com/ru), 8-800-100-2787 (Пн-Пт, 09:00-18:00); (495) 231-19-99 (звонок платный)  
Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>  
Прописываем в поле Имя пользователя, пароль – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.



Слева выбираете **Дополнительные настройки** => **WAN** => сверху в появившемся окне выбираем **Интернет-соединения**  
Тип соединения: из списка выберите **Dynamic IP (DHCP)**  
Нажимаем кнопку **Применить**