

## Настройка Wi-Fi

### Asus 520gu, RT N32, RT-N16, WL-500gP V2, RT-G32 и RT-N13U

**Контактная информация ASUS:** [www.asus.com/ru](http://www.asus.com/ru), 8-800-100-2787 (Пн-Пт, 09:00-18:00); (495) 231-19-99 (звонок платный)  
Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>

Прописываем в поле Имя пользователя, пароль – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.



Слева выбираете **Дополнительные настройки => Беспроводная сеть =>** сверху в появившемся окне выбираем **Общие**

- SSID — имя точки доступа Wi-Fi
- Код страны — Russia
- Метод проверки подлинности — WPA2-Personal
- Предварительный ключ WPA — пароль на Wi-Fi, не менее 8 символов, латиница и цифры

Нажимаем кнопку **Применить**

