

## Телефоны со встроенным приложением «Чат»

BenQ M81  
BenQ-Siemens EL71  
BenQ-Siemens M81  
BenQ-Siemens S68  
BenQ-Siemens SL78  
Nokia 2610  
Nokia 2626  
Nokia 3109c  
Nokia 3110c  
Nokia 3220  
Nokia 3220b  
Nokia 3230  
Nokia 3250  
Nokia 5070  
Nokia 5070b  
Nokia 5140  
Nokia 5140b  
Nokia 5140i  
Nokia 5200  
Nokia 5200b  
Nokia 5300  
Nokia 5300b  
Nokia 5500Sport  
Nokia 5700  
Nokia 6020  
Nokia 6020b  
Nokia 6021  
Nokia 6030  
Nokia 6030b  
Nokia 6060  
Nokia 6060v  
Nokia 6070  
Nokia 6070b  
Nokia 6080  
Nokia 6080b  
Nokia 6085  
Nokia 6086  
Nokia 6101  
Nokia 6101b  
Nokia 6101h  
Nokia 6103  
Nokia 6103b  
Nokia 6110Navigator  
Nokia 6111  
Nokia 6120classic  
Nokia 6125  
Nokia 6131  
Nokia 6131nfc  
Nokia 6151  
Nokia 6170

Nokia 6170b  
Nokia 6220  
Nokia 6225  
Nokia 6230  
Nokia 6230i  
Nokia 6233  
Nokia 6260  
Nokia 6267  
Nokia 6270  
Nokia 6280  
Nokia 6282  
Nokia 6288  
Nokia 6290  
Nokia 6300  
Nokia 6555  
Nokia 6630  
Nokia 6670  
Nokia 6670b  
Nokia 6680  
Nokia 6681  
Nokia 6682  
Nokia 6810  
Nokia 6820  
Nokia 6820a  
Nokia 6820b  
Nokia 6822a  
Nokia 7200  
Nokia 7260  
Nokia 7270  
Nokia 7360  
Nokia 7370  
Nokia 7373  
Nokia 7390  
Nokia 7500  
Nokia 7610  
Nokia 7610b  
Nokia 8600 Luna  
Nokia 8800  
Nokia 8800d  
Nokia 8801  
Nokia E50  
Nokia E60  
Nokia E61  
Nokia E61i  
Nokia E62  
Nokia E65  
Nokia E70  
Nokia E90  
Nokia N70  
Nokia N71  
Nokia N72  
Nokia N73

Nokia N75  
Nokia N76  
Nokia N77  
Nokia N80  
Nokia N90  
Nokia N91  
Nokia N93  
Nokia N95  
Siemens A75  
Siemens SL75  
SonyEricsson F500i  
SonyEricsson K300i  
SonyEricsson K310a  
SonyEricsson K310c  
SonyEricsson K310i  
SonyEricsson K320i  
SonyEricsson K500c  
SonyEricsson K500i  
SonyEricsson K508i  
SonyEricsson K510a  
SonyEricsson K510c  
SonyEricsson K510i  
SonyEricsson K530i  
SonyEricsson K550c  
SonyEricsson K550i  
SonyEricsson K600  
SonyEricsson K600c  
SonyEricsson K600i  
SonyEricsson K608i  
SonyEricsson K610c  
SonyEricsson K610i  
SonyEricsson K618i  
SonyEricsson K700c  
SonyEricsson K700i  
SonyEricsson K750  
SonyEricsson K750c  
SonyEricsson K750i  
SonyEricsson K790i  
SonyEricsson K800c  
SonyEricsson K810i  
SonyEricsson K818c  
SonyEricsson K850i  
SonyEricsson S500c  
SonyEricsson S500i  
SonyEricsson S700c  
SonyEricsson S700i  
SonyEricsson S710a  
SonyEricsson T620  
SonyEricsson T630  
SonyEricsson T637e  
SonyEricsson T650c  
SonyEricsson T650i

SonyEricsson V600i  
SonyEricsson V630i  
SonyEricsson V800  
SonyEricsson V800i  
SonyEricsson W200a  
SonyEricsson W200c  
SonyEricsson W200i  
SonyEricsson W300c  
SonyEricsson W300i  
SonyEricsson W550c  
SonyEricsson W550i  
SonyEricsson W580c  
SonyEricsson W580i  
SonyEricsson W600a  
SonyEricsson W600c  
SonyEricsson W600i  
SonyEricsson W610c  
SonyEricsson W610i  
SonyEricsson W660i  
SonyEricsson W700c  
SonyEricsson W700i  
SonyEricsson W710c  
SonyEricsson W710i  
SonyEricsson W712a  
SonyEricsson W800  
SonyEricsson W800c  
SonyEricsson W800i  
SonyEricsson W810  
SonyEricsson W810c  
SonyEricsson W810i  
SonyEricsson W850  
SonyEricsson W850i  
SonyEricsson W880i  
SonyEricsson W888c  
SonyEricsson W900c  
SonyEricsson W900i  
SonyEricsson W910i  
SonyEricsson W918c  
SonyEricsson Z1010  
SonyEricsson Z310a  
SonyEricsson Z310c  
SonyEricsson Z310i  
SonyEricsson Z320a  
SonyEricsson Z320c  
SonyEricsson Z320i  
SonyEricsson Z520a  
SonyEricsson Z520c  
SonyEricsson Z520i  
SonyEricsson Z525a  
SonyEricsson Z525i  
SonyEricsson Z530c  
SonyEricsson Z530i

SonyEricsson Z550  
SonyEricsson Z550a  
SonyEricsson Z550c  
SonyEricsson Z550i  
SonyEricsson Z558c  
SonyEricsson Z558i  
SonyEricsson Z610i  
SonyEricsson Z710c  
SonyEricsson Z710i  
SonyEricsson Z712a  
SonyEricsson Z750  
SonyEricsson Z800