


DIR-300/320, Dir-620, Dir-615, Dir635 (ревизия В6)

Контактная информация D-Link: www.dlink.ru, 8-800-700-5465; 8 (495) 744-00-99 (звонок платный).

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1>

Прописываем в поле Имя пользователя – **admin**, в поле Пароль либо **admin**, либо **пустое поле** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем Вход.



The image shows the login page of a D-Link DIR-620 router. At the top left is the D-Link logo and the model number DIR-620. To the right is a language selection dropdown menu labeled 'Язык'. Below this are two input fields: 'Имя пользователя:' (Username) with 'admin' entered, and 'Пароль:' (Password) with six dots. At the bottom left, there are two buttons: 'Вход' (Login) and 'Очистить' (Clear), with 'Вход' circled in red.

Чтобы начать настраивать Интернет соединение, необходимо в интерфейсе роутера зайти во вкладку **Настроить вручную**

Вы подключились к web-интерфейсу устройства DIR-620, теперь вы сможете совершить следующие действия:



Перейдите в раздел «Сеть»




Нажимаем под таблицей кнопку «Добавить»



Тип соединения: Динамический IP

В разделе Ethernet: MAC Address – если есть привязка по MAC-адресу, то нужна нажать кнопку Clone MAC Address. Нажимаем сохранить.

В появившемся окне нажмите «OK»



Сохраняем общие настройки, нажав на кнопку Система, в правом верхнем углу и выбираем пункт Сохранить

