

Настройка HD-приставки EKT DCD 2304

При первом подключении приставки DCD2304 к сети питания и к источнику цифрового сигнала МТС ТВ, необходимо произвести автоматический поиск каналов (нажать кнопку «ОК» при появлении окна с предложением автоматического поиска каналов).

После проведения сканирования, приставка должна отобразить оповещение о доступности нового ПО для обновления. В данном случае, нужно обязательно произвести обновление программного обеспечения на приставке (нажать кнопку подтверждения для обновления). Если окно с предложением обновления не появилось автоматически, то нужно выполнить следующие действия:

1. Вызвать меню пользователя нажатием кнопки «Меню» на пульте ДУ приставки;
2. Перейти в раздел «Персональные настройки», далее перейти в раздел «Обновление ПО»;
3. Если раздел «Обновление ПО» активен/доступен, подтвердить начало процесса обновления ПО на приставке. Процесс обновления занимает не более 10 минут;
4. После обновления, проверить корректность отображения новой версии в меню приставки. Новая версия должна быть - 1.23A и выше. Проверить версию можно в разделе «Статус Загрузчика» Путь к данному разделу – «Персональные настройки» -> «Информация о карте» -> «Статус загрузчика» в строке «Версия ПО»;