




NFC в Android

Включение NFC

- Ниже представлены общие рекомендации, которые могут различаться в устройствах в связи с использованием производителями телефонов различных модификаций и версий операционной системы Android

- Перейдите в меню настроек своего Android устройства. Для этого на главном экране коснитесь значка . Попад в меню выбора приложений, выберите системное приложение **Параметры** (оно также может называться **Настройки**).
- В разделе **Сеть** (также может называться **Сетевые подключения**, **Беспроводные сети** или **Подключения**) найдите пункт **NFC** или нажмите **Еще...** (или **Дополнительно**, **Дополнительные настройки**).



- Нажмите на переключатель **NFC Вкл./выкл.** (или поставьте/снимите галочку), чтобы включить или отключить эту функцию.
- При включении NFC автоматически включается функция **Android Beam** (может также называться **S Beam**). Рекомендуется **выключить** данную функцию с целью исключения возможных конфликтов со считывающим оборудованием, используемым для совершения бесконтактных платежей.

Примечания

- NFC доступен не на всех телефонах с операционной системой Android. Если вы не видите варианты настроек, описанные в этом разделе, то скорее всего в вашем телефоне отсутствует встроенная микросхема NFC. За более подробной информацией обратитесь к производителю вашего устройства с операционной системой Android.