


Настройка PPPoE на модемах

TP-Link WR340GD, WR741ND, TL-WR841N

Контактная информация TP-Link: www.tp-link.ru, 8 (800) 250-55-60; 8 (499) 754-55-60 (звонок платный)
Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>
Прописываем в поле Имя пользователя – **admin**, пароль – **admin**, либо без пароля (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.



Выбираем **Сеть => WAN**

В поле **WAN Connection Type**: из списка выберите **PPPoE/Russia PPPoE** и указываем следующие параметры:

- User Name – логин по договору
 - Password – пароль по договору
 - Confirm Password – подтверждение пароля
 - Secondary connection – ставите точку Dynamic IP
- Снизу нажимаете на кнопку **Save**

