

Настройки домашнего ТВ


Настройка телевизоров с CAM модулем

Philips


1. Нажмите кнопку MENU, выберите закладку КОНФИГУРАЦИЯ.





2. Откройте раздел УСТАНОВКА -> НАСТРОЙКА КАНАЛА -> АВТОМАТ. УСТАНОВКИ -> НАЧАТЬ.




3. Выберите ПЕРЕУСТАНОВКА КАНАЛОВ.



4. Установите параметры: ФИНЛЯНДИЯ, КАБЕЛЬНОЕ. Нажмите УСТАНОВКИ.





5. Установите параметры поиска и нажмите ГОТОВО.

Режим скорости передачи – **РУЧНАЯ**,
Скорость передачи – **6875**,
Сканирование частоты - **БЫСТРОЕ СКАНИРОВАНИЕ**,
Режим сетевой частоты – **РУЧНАЯ**,
Сетевая частота – **298 000 (298 МГц)**.

6. Выберите НАЧАТЬ.

