

## Sharp

Если предусмотрен прием цифровых каналов, но отсутствует пункт "DTV MENU", то предварительно выбираем другую страну – Францию, Швейцарию, Швецию или Финляндию.

1. Нажмите кнопку - "DTV";
2. нажмите - "DTV MENU";
3. выбирайте - "Инсталляция";
4. выбирайте - "Автоинсталляция";
5. нажимайте - "ОК".