



Сброс настроек и автоматический поиск каналов в приставке EKT DSD4614i

Для выполнения автоматического поиска каналов на приставках EKT DSD4614i выполните следующие шаги:

Шаг 1. Откройте меню и перейдите в раздел "персональные настройки"



Шаг 2. Выберите раздел «заводские установки»:



Шаг 3. Перейдите в раздел "Заводские установки", вызов данного подраздела сопровождается запросом PIN-кода, далее подтвердите сброс настроек выбрав кнопку "Да" на экране ТВ.

Шаг 4. После появления окна с предложением выполнить поиск, нажмите кнопку «OK» на ПДУ. После завершения сканирования приставка отобразит актуальное количество найденных каналов.