

Ручное обновление ПО спутниковой ТВ-приставки Huawei DS300a

Для выполнения данной операции Вам потребуется ПК и переносной USB-накопитель (с файловой системой FAT-32)

Требуется выполнить следующие шаги:

1. Скачать архив «DS300a_03134.rar» с сайта МТС (Тарифы и услуги → Спутниковое ТВ → Оборудование → Спутниковые ТВ приставки → Huawei DS300a → Загрузки) и распаковать его на рабочем столе.
2. Вложенную папку «upgrade» перенести в корневую директорию USB-носителя (USB-носитель должен работать в формате FAT32);
3. Включить питание приставки DS300a и дождаться загрузки системы (меню либо информационного окна);
4. Установить подготовленный USB-носитель в USB-порт на приставке и дождаться завершения процесса обновления (обновление должно стартовать автоматически);
5. После завершения обновления – отключить USB-носитель от приставки;
6. [Рекомендуется для приставок, которые обновлены с заводской версии ПО] Выполнить сброс настроек приставки на заводские значения (процедура выполняется в меню приставки).